

# VortexPower SPLENDID

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Kalkentferner,  
Edelstahlregenerierlösung für den Wasserwirbler „SPRING“

250 ml, reicht für ca. 10 Anwendungen

- enthält ausschliesslich natürliche Inhaltsstoffe
- ist in kürzester Zeit vollständig biologisch abbaubar
- kann problemlos dem Abwasser zugegeben werden

## Sicherheitshinweise:

**Vorsicht Verletzungsgefahr! Säure! Verursacht Verätzungen!**

**Schutzhandschuhe tragen!**

**Berührung mit Haut, Augen oder Kleidung vermeiden!**

**Nicht verschlucken! Dämpfe nicht Einatmen!**

**Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!**

**Erste-Hilfe-Massnahmen:** Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser gründlich spülen!

Nach Augenkontakt: Sofort bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen!

Nach Verschlucken: Mund mit viel Wasser ausspülen und viel Wasser trinken. Erbrechen herbeiführen!

Bei Unfällen grundsätzlich unverzüglich Arzt aufsuchen und dieses Etikett vorzeigen.

*Gefährliche Inhaltsstoffe: organische Säuren (u. a. Zitronensäure, Phosphorsäure, Ameisensäure).*

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen (Hautkontakt vermeiden) und mit reichlich Wasser ausspülen!

Tropfen auf Arbeitsplatten, anderen Möbeln oder Fussböden sofort mit nassem Lappen abwischen!

Besondere Vorsicht bei Küchenarbeitsplatten aus Marmor, Holz und anderen säureempfindlichen Materialien.

Produkt nur im Originalgefäss trocken und frostfrei lagern. Behälter dicht verschlossen halten.

Nicht mit Nahrungsmitteln zusammen lagern. Für ausreichende Durchlüftung sorgen.

Nach dem Verbrauch des Reinigungsmittels Behälter optimal entleeren. Gereinigte Behältnisse können der Wiederverwertung zugeführt werden.



Ätzend !



Giftig !

## Reinigungsanleitung Wasserwirbler SPRING:

Wir empfehlen, den Wasserwirbler SPRING mindestens einmal monatlich zu reinigen.

Bei der Handhabung grundsätzlich Gummi- oder Plastikhandschuhe tragen!

Schwarze Verschlusskappe abschrauben und als Reinigungsgefäss verwenden. Den Wasserwirbler SPRING verkehrt herum (Siebchen und Lochkreis oben) in die schwarze Verschlusskappe stellen und diese mit Reinigungslösung SPLENDID auffüllen, bis der Wirbler vollständig mit Flüssigkeit überdeckt ist (ca. 25 ml)

Blasenbildung ist ganz natürlich – Gase nicht einatmen!

Mindestens eine Stunde lang einwirken lassen, bis keine Kalkspuren mehr zu sehen sind. Bei besonders starker Verkalkung können Kalkspuren übrig bleiben. Diese sind jedoch leicht mit dem Fingernagel abzukratzen. Gegebenenfalls ein zweites Mal reinigen.

Anschliessend schwarzer Becher vorsichtig ausleeren und SPRING gründlich mit Wasser ausspülen.

Wasserwirbler wieder an den Wasserhahn schrauben und nochmals mindestens eine Minute Wasser durchlaufen lassen, bevor Trinkwasser abgezapft wird. Dabei den Wirbler in ein Glas mit Wasser eintauchen lassen, so dass er durch die Luftlöcher an der Unterseite sauberes Wasser ansaugen kann. Dadurch wird die Reinigungslösung SPLENDID rückstandslos ausgespült.

*Umwelt-Tip: Verwenden Sie die Reinigungslösung SPLENDID nach der Reinigung des SPRING noch für andere verkalkte Geräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschinen etc. Handhabung wie bei gewöhnlichen Zitronensäure- oder Essigsäure-Entkalkern gemäss Herstelleranleitung.*